



**HAUPTGRUPPE 2 KRAFTSTOFFBEHÄLTER
AUSPUFF
HEIZUNG**

Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Typ und Modell
HEIZUNG				
1	311 255 103 E	Wärmetauscher links ab Motor-Nr. 713 139	1	
(1)	311 255 103 F	Wärmetauscher links bis Motor-Nr. 713 138 mitverwenden: bis Motor-Nr. 367 830 311 255 357 D/311 255 113	1	
(1)	311 255 103 H	Wärmetauscher links ab Motor-Nr. K 0 131 970/T 0 616 934 bis K 0 150 000/T 0 690 000	1	M 60
(2)	311 255 104 F	Wärmetauscher rechts bis Motor-Nr. 713 138 mitverwenden: bis Motor-Nr. 367 830 311 255 358 E/311 255 113	1	
2	311 255 104 K	Wärmetauscher rechts ab Motor-Nr. 713 139 (ab Motor-Nr. 713 139 bis K 0 044 526/T 0 222 424 ist die Öffnung für Vergaservorwärmung mit 311 255 117 zu verschließen)	1	
(2)	311 255 104 N	Wärmetauscher rechts ab Motor-Nr. K 0 131 970/T 0 616 934 bis K 0 150 000/T 0 690 000	1	M 60
3	#113 251 263	Dichtung rechts für Vorwärmeleitung bis Motor-Nr. 255 339 ab Motor-Nr. 255 340	2 2	311-314, 343, 345, 361-364 315-318, 365-368
4	N 11 652 1	Scheibe 7	4	
5	N 10 710 1	Zylinderschraube AM 6 x 10	4	
6	311 255 113	Ausgleichring für Metallschlauch	X	
7	311 255 117	Verschlußstopfen für Öffnung für Vergaservorwärmung im Wärmetauscher 311 255 104 G/K ab Motor-Nr. 713 139 bis K 0 044 526/T 0 222 424	1	
8	311 255 141 B	Wärmetauscher hinten links ab Motor-Nr. 713 139	1	
9	311 255 142 C	Wärmetauscher hinten rechts ab Motor-Nr. 713 139	1	
(10)	311 251 251 A	Eintrittsrohr links für Auspufftopf ab Motor-Nr. K 0 131 970/T 0 616 934 bis K 0 173 002/T 0 805 013	1	M 60

10	311 251 252 A	Eintrittsrohr rechts für Auspufftopf ab Motor-Nr. K 0 131 970/T 0 616 934 bis K 0 173 002/T 0 805 013	1	M 60
11	N 13 836 1	Dichtring C 36 x 42	2	
12	311 255 145	Schutzblech für Wärmetauscher links	1	
(12)	311 255 146	Schutzblech für Wärmetauscher rechts	1	
13	311 255 149 A	Gleitschiene für Wärmetauscherisolierung	2	
14	311 255 187 A	Schelle für Wärmetauscher	2	
15	311 255 195 A	Dichtring unter Schelle	2	
(16)	311 255 203 A	Heizklappenkasten links bis Fg.-Nr. 221 974	1	
16	311 255 203 C	Heizklappenkasten links ab Fg.-Nr. 221 975 bis 315 048 101 mitverwenden: ab Fg.-Nr. 221 975 bis 280 370 311 255 357 D/311 255 113	1	
17	311 255 203 K	Heizluftmischgehäuse ab Fg.-Nr. 315 048 102	2	
(16)	311 255 203 J	Gehäuse für Heizluftführung bis Fg.-Nr. 318 500 000	2	M 245
(16)	311 255 204 A	Heizklappenkasten rechts bis Fg.-Nr. 221 974	1	
17	311 255 204 C	Heizklappenkasten rechts ab Fg.-Nr. 221 975 bis 315 048 101 mitverwenden: ab Fg.-Nr. 221 975 bis 280 370 311 255 358 E/311 255 113	1	
18	N 10 210 7	Sechskantschraube M 6 x 10 K bis Fg. -Nr. 319 132 576	6	
19	N 12 226 2	Federscheibe B 6 bis Fg. -Nr. 319 132 576	6	
20	N 13 974 1	Linsenblechschraube B 5,5 x 19 ab Fg. -Nr. 319 132 577	6	
21	311 255 219	Dichtung für Heizklappenkasten bis Fg.-Nr. 315 048 101	2	
22	311 255 219 A	Dichtung für Heizluftmischgehäuse ab Fg.-Nr. 315 048 102	2	
23	311 255 257	Thermostat ab Fg.-Nr. 315 048 102	2	
24	N 11 118 7	Sechskantmutter BM 8	2	
25	311 255 259	Ventil für Heizluftmischer ab Fg.-Nr. 315 048 102	2	
26	311 255 263 B	Klappe für Krümmer ab Fg. -Nr. 319 108 900 bis 319 500 000	2	M 60
27	N 11 367 2	Zylinderblechschraube B 3,5 x 9,5		

28	311 255 287 A	Krümmen für Frischluftführung ab Fg.-Nr. 315 048 102	2	
29	N 11 372 3	Zylinderblechschraube B 3,9 x 6,5	2	
30	311 255 291 A	Frischlufführungsschlauch ab Fg.-Nr. 315 048 102	2	
31	311 255 295 A	Schlauchhalter ab Fg.-Nr. 315 048 102	2	
32	N 14 140 5	Linsenschraube AM 6 x 15	2	
33	N 11 652 1	Scheibe 7	2	
(34)	311 255 307 A	Krümmen links mit Klappe zwischen Kühlgebläsegehäuse und Eintrittsrohr ab Fg.-Nr. 319 108 900 bis 319 500 000	1	M 60
34	311 255 308 A	Krümmen rechts mit Klappe zwischen Kühlgebläsegehäuse und Eintrittsrohr ab Fg.-Nr. 319 108 900 bis 319 500 000	1	M 60
35	*111 255 309 B	Zwischenstück für Heizklappenzug	2	
36	*111 255 311	Bolzen für Zwischenstück	2	
37	N 12 434 1	Sicherungsscheibe 4	2	
38	*311 129 777	Lagerbolzen für Heizklappenzug	2	
39	N 10 205 2	Sechskantschraube M 5 x 10 für Lagerbolzen	2	
-	111 298 101	1 Satz Klemmteile für Heizklappenzug bis Fg.-Nr. 316 087 039	2	
-	111 298 101 A	1 Satz Klemmteile für Heizklappenzug ab Fg.-Nr. 316 087 040	2	
(40)	311 255 317	Krümmen links zwischen Kühlgebläsegehäuse und Wärmetauscher hinten ab Motor-Nr. 713 139	1	
(40)	311 255 317 B	Krümmen links zwischen Kühlgebläsegehäuse und Wärmetauscher hinten ab Motor-Nr. T 0 690 001	1	M 26; M 26/M 236
40	311 255 318	Krümmen rechts zwischen Kühlgebläsegehäuse und Wärmetauscher hinten ab Motor-Nr. 713 139	1	
41	311 255 321	Krümmen zwischen Kühlgebläsegehäuse und Auspufftopf bis Motor-Nr. 713 138	2	
(42)	311 255 327 A	Frischluffrohr links ab Motor-Nr. 713 139	1	
42	311 255 328 A	Frischluffrohr rechts ab Motor-Nr. 713 139	1	
43	N 10 710 1	Zylinderschraube AM 6 x 10	2	
44	N 11 652 1	Scheibe 7	2	
45	311 255 333	Schelle für Frischluffrohr ab Motor-Nr. 713 139	2	
46	*311 255 341 A	Schelle für Wärmetauscher	2	
47	111 501 159 B	Schelle für Krümmen	6	

48	311 255 353 B	Verbindungsschlauch für Krümmer	2
(49)	311 255 355 B	Geräuschdämpfer zwischen Motor und Heizklappenkasten links bis Fg.-Nr. 280 370	1
49	311 255 356 B	Geräuschdämpfer zwischen Motor und Heizklappenkasten rechts bis Fg.-Nr. 280 370	1
(50)	311 255 357 D	Metallschlauch 65 mm Ø zwischen Motor und Heizklappenkasten links ab Fg.-Nr. 280 371 bis 315 048 101	1
(50)	311 255 357 E	Metallschlauch 65 mm Ø zwischen Motor und Heizluftmischgehäuse links ab Fg.-Nr. 315 048 102	1
50	311 255 358 E	Metallschlauch 65 mm Ø zwischen Motor und Heizklappenkasten rechts ab Fg.-Nr. 280 371	1
(51)	311 255 719	Isolierung für Metallschlauch links ab Fg.-Nr. 221 975 bis 280 370	1
51	311 255 719 A	Isolierung für Metallschlauch links ab Fg.-Nr. 280 371	1
(51)	311 255 720 A	Isolierung für Metallschlauch rechts ab Fg.-Nr. 221 975	1
(52)	111 501 159 B	Schlauchbinder 44 – 64 mm Ø bis Fg.-Nr. 280 370	4
52	211 255 463	Schlauchbinder 62 – 87 mm Ø ab Fg.-Nr. 280 371	4
53	311 255 379 B	Isolerring für Wärmetauscher bis Fg.-Nr. 221 974	2