



# HAUPTGRUPPE 6. RÄDER . BREMSEN

Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Typ und Modell
		HAUPTBREMSZYLINDER		
		Einkreis-Trommelbremse		311-368
		bis Fg.-Nr. 315 220 883		
		Einkreis-Scheibenbremse		343-346
		ab Fg.-Nr. 346 000 001 bis 346 500 000		
		ab Fg.-Nr. 316 000 001 bis 317 500 000		311-318, 361-368
		Zeikreisbremse		M 139: 311, 313, 315, 317, 361, 363, 365, 367
		ab Fg.-Nr. 317 000 001 bis 317 500 000		
		ab Fg.-Nr. 347 000 001 bis 347 500 000		343-346
		ab Fg.-Nr. 318 000 001		311-368
		ab Fg.-Nr. 362 2000 001		M 594: 361, 363, 365, 367
(1)	361 611 015	Tandem-Hauptbremszylinder 20,64 Hub 16/14 mm mit Warnschalter (Zweikreisbremse)	1	M 594
(1)	311 611 017 B	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 Hub 15/15 mm ohne Warnschalter (Zweikreisbremse)	1	
		bis Fg.-Nr. 312 2028 859		
1	311 611 017 C	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 Hub 15/15 mm ohne Warnschalter (Zweikreisbremse)	1	nur für USA
		ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859		
		ab Fg.-Nr. 312 2028 860		
(2)	311 611 021 A	Hauptbremszylinder 20,64 (Einkreis-Trommelbremse)	1	
		bis Fg.-Nr. 221 974		
		ab Fg.-Nr. 365 000 001 bis 365 220 883		361-368
(2)	311 611 021 B	Hauptbremszylinder 19,05 (Einkreis-Trommelbremse)	1	
		ab Fg.-Nr. 221 975 bis 483 592		
		ab Fg.-Nr. 315 000 001 bis 315 220 883		311-318, 343-346
2	311 611 023	Hauptbremszylinder 19,05 (Einkreis-Scheibenbremse)	1	
3	N 12 008 2	Federring B 8	2	
4	N 10 241 3	Sechskantschraube M 8 x 22	2	
(5)	311 698 191	Reparatursatz für Hauptbremszylinder 20,64 Hub 33 mm (Einkreis-Trommelbremse)	1	
		bis Fg.-Nr. 24 845		

(5)	311 698 191 A	Reparatursatz für Hauptbremszylinder 20,64 Hub 36 mm (Einkreis-Trommelbremse) bis Fg.-Nr. 221 974	1	
		ab Fg.-Nr. 365 000 001 bis 365 220 883	1	361-368
(5)	311 698 181	Reparatursatz für Hauptbremszylinder 19,05 Hub 36 mm (Einkreis-Trommelbremse) ab Fg.-Nr. 221 975 bis 483 592	1	
		ab Fg.-Nr. 315 000 001 bis 315 220 883	1	311-318, 343-346
5	311 698 181 B	Reparatursatz für Hauptbremszylinder 19,05 (Einkreis-Scheibenbremse)	1	
(6)	111 698 181 B	Reparatursatz für Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreisbremse) bis Fg.-Nr. 312 2007 126	1	
		ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859	1	nicht für USA
6	311 698 181 C	Reparatursatz für Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (ATE) (Zweikreisbremse) ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859	1	nur für USA
		ab Fg.-Nr. 312 2028 860	1	
(6)	311 698 181 D	Reparatursatz für Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (S) (Zweikreisbremse) ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859	1	nur für USA
		ab Fg.-Nr. 312 2028 860	1	
(6)	361 698 181	Reparatursatz für Tandem-Hauptbremszylinder 20,64 (Zweikreisbremse)	1	M 594
(7)	113 611 195	Schutzkappe für Hauptbremszylinder bis Fg.-Nr. 317 123 354	1	
7	*113 611 195 B	Schutzkappe für Hauptbremszylinder ab Fg.-Nr. 317 123 355	1	
(8)	311 611 153	Kniestück 95° für Leitung 6 mm Ø (Zweikreisbremse: Bremskreis vorn) bis Fg.-Nr. 317 173 855	1	
8	*311 611 153 A	Kniestück 95° für Leitung 8 mm Ø (Zweikreisbremse: Bremskreis vorn)	1	
(9)	*113 611 153 A	Kniestück 135° für Leitung 8 mm Ø (S) (Einkreisbremse) (Zweikreisbremse: Bremskreis hinten) bis Fg.-Nr. 312 2007 126	1	
		ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859	1	nicht für USA
		ab Fg.-Nr. 312 2000 001		
9	113 611 153 C	Kniestück 135° für Leitung 8 mm Ø (ATE) (Zweikreisbremse: Bremskreis hinten) ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859	1	nur für USA
		ab Fg.-Nr. 312 2028 860	1	

10	113 611 203	Druckfeder hinten (ATE) (Zweikreisbremse) bis Fg.-Nr. 312 2007 126 ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859 ab Fg.-Nr. 312 2028 860	1 1 1	nicht für USA
(10)	113 611 203 A	Druckfeder hinten (S) (Zweikreisbremse) ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859 ab Fg.-Nr. 312 2028 860	1 1	nur für USA
11	113 611 205	Druckfeder vorn (ATE) (Zweikreisbremse) bis Fg.-Nr. 312 2007 126 ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859 ab Fg.-Nr. 312 2028 860	1 1 1	nicht für USA
(11)	113 611 205 A	Druckfeder vorn (S) (Zweikreisbremse) ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859 ab Fg.-Nr. 312 2028 860	1 1	nur für USA
(12)	113 611 207	Federteller (Zweikreisbremse) bis Fg.-Nr. 312 2007 126 ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859	2 2	nicht für USA
12	113 611 207 B	Federteller (Zweikreisbremse) ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859 ab Fg.-Nr. 312 2028 860	2 2	nur für USA
(13)	311 611 209	Anschlaghülse 10,5 x 22,5 (Zweikreisbremse) bis Fg.-Nr. 312 2007 126 ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859	1 1	nicht für USA
13	311 611 209 A	Anschlaghülse 10,5 x 22 (ATE) (Zweikreisbremse) ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859 ab Fg.-Nr. 312 2028 860	1 1	nur für USA
(13)	411 611 209	Anschlaghülse 10,5 x 20,5 (S) ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859 ab Fg.-Nr. 312 2028 860	1 1	nur für USA
14	113 611 211	Schraube für Anschlaghülse (ATE) (Zweikreisbremse) bis Fg.-Nr. 312 2007 126 ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859 ab Fg.-Nr. 312 2028 860	1 1 1 1	nicht für USA
(14)	113 611 211 A	Schraube für Anschlaghülse (S) (Zweikreisbremse) ab Fg.-Nr. 312 2007 127 bis 312 2028 859 ab Fg.-Nr. 312 2028 860	1 1	nur für USA
15	113 611 179	Anschlagscheibe (Zweikreisbremse)	1	
16	211 611 245 A	Sechskantschraube (Zweikreisbremse)	1	

17	113 611 811	. Scheibe für Dichtstopfen bis Fg.-Nr. 317 173 855	1
18	113 611 817	. Dichtstopfen für Hauptbremszylinder (Einkreis Trommelbremse)	1
19	*311 611 817	. Dichtungsstopfen für Hauptbremszylinder (Einkreisbremse) (Zweikreisbremse) bis Fg.-Nr. 311 2500 000 ab Fg.-Nr. 312 2000 001	1 1 2 1
20	113 611 817 A	. Dichtungsstopfen für Hauptbremszylinder (Zweikreisbremse) ab Fg.-Nr. 312 2000 001	1

www.typ3.info