Standheizung

HAUPTGRUPPE

N

KRAFTSTOFFBEHÄLTER

bis Fg.-Nr. 315 048 101

HAUPTGRUPPE 2 KRAFTSTOFFBEHÄLTER AUSPUFF HEIZUNG

Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Typ und Modell
		STANDHEIZUNG		
		BAUART EBERSPÄCHER		
		bis FgNr. 315 048 101		M 119: 311-318, 361-368
1	311 261 125	Verbrennungsluftrohr	1	
2	311 261 135 B	Schlauch	1	
		für Verbrennungsluftrohr		
-	111 261 137	Dichtung	1	
		für Verbrennungsluftrohr		
3	311 813 453	Gummiring	1	
		für Verbrennungsluftrohr		
4	111 261 141	Wärmetauscher	1	
		mitverwenden: 111 261 395/311 261 399/		
		311 261 455/N 13 956 2		
5	311 261 145	Abgasrohr	1	
6	111 261 185	Dichtring für Abgasrohr	1	
7	311 261 257 A	Abdeckblech unten	1	
8	311 261 267 A	Halter vorn mit Schraube	1	
		für Abdeckblech		
9	311 261 269 A	Halter hinten mit Schraube	1	
		für Abdeckblech		
10	311 261 295 A	Rändelmutter für Abdeckblech	2	
11	311 261 315	Gehäuse	1	
12	311 261 325	Gummimetallager	2	
13	N 12 006 2	Federring B 6	4	
14	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	4	
15	311 261 333	Warmluftkrümmer mit Klappen	1	
16	N 11 142 2	Hutmutter M 6	1	
17	113 955 541	Knopf für Regelklappe	1	
		466 silberbeige		
18	311 261 355	Schleppschalter	1	
19	311 261 371	Dichtung für Warmluftkrümmer	1	
20	311 261 375	Luftausströmer	1	
21	311 261 389	Radialrad	1	
22	111 261 395	Motorlagergehäuse	1	
		mitverwenden: 111 261 141/311 261 399/		
		311 261 455/N 13 956 2		
23	111 261 397	Spannschelle für Motor	- 1	
24	311 261 399	Spannschelle	- 1	
		für Motorlagergehäuse		
25	311 261 401	Motor	1	
26	311 261 431	Kohlebürste	2	
27	311 261 435	Verschlußkappe für Kohlebürste	2	

_	311 261 445	Kondensator	1
28	311 261 453	Gummidichtung für Motor	1
29	311 261 455	Dichtring	1
		für Motorlagergehäuse	
30	311 261 457	Axialrad	1
31	311 261 465	Brennstoffpumpe 6 V	1
32	311 261 473	Bakelitkappe schwarz	1
		für Brennstoffpumpe	
33	311 261 475	Unterbrechergestell mit Unterbrecher	1
		für Pumpe	
34	311 261 485	Membrane für Pumpe	1
35	311 261 489	Spannschelle für Pumpe	1
36	311 261 491	Saug- und Rücklaufleitung	1
		mit Tankanschluß	
37	311 261 495	Brennstoffilter	1
38	111 209 129	Dichtring für Filtergehäuse	1
39	311 261 511	Filterhalter	1
40	111 261 513	Saugleitung von Filter zur Pumpe	1
41	N 13 814 2	Dichtring A 14 x 18	2
42	311 261 517	Pumpendruckleitung	1
43	311 261 525	Düsenstock	1
44	N 13 811 1	Dichtring A 10 x 13,5	1
45	N 13 830 2	Dichtring A 8 x 12	1
46	311 261 533	Topfsieb für Düsenstock	1
47	311 261 545 A	Brennstoffdüse 0,325	2
48	311 261 549 A	Brennstoffdüse 0,75	1
49	311 261 551	Glühkerze 6 V	1
-	111 261 115	Dichtung für Glühkerze	1
50	311 261 555	Widerstand für Glühkerze 6 V	1
51	311 261 561	Kontrollampe 12 V	1
52	N 17 722 2	Glühlampe J 12 V 2 W	1
53	311 261 571 A	Thermoschalter	1
-	311 261 119	Dichtung für Thermoschalter	1
-	N 21 097 1	Doppelkegelring für Thermoschalter	1
54	311 261 575	Quarzstab	1
55	311 261 581	Überhitzungsschalter	1
56	N 20 082 1	Tülle für Schutzkappe	1
57	311 261 595	Schutzkappe	1
58	111 937 093 A	Anschlußklemme mit Sicherung 8	1
		austauschen: Sicherung gegen N 17 121 5	
59	N 17 121 5	Sicherung 25	1
60	311 261 995	Hinweisdeckel auf Verschlußdeckel	1
		für Kraftstoffbehälter	