

**HAUPTGRUPPE 2 KRAFTSTOFFBEHÄLTER
AUSPUFF
HEIZUNG**

Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Typ und Modell
FRISCHLUFT				
bis Fg.-Nr. 310 2500 000				
(ab Fg.-Nr. 311 2000 001 – siehe Bildtafel A41)				
1	311 259 103 A	Frischlufkasten links bis Fg.-Nr. 317 500 000	1	
2	311 259 104 A	Frischlufkasten rechts bis Fg.-Nr. 317 500 000	1	
3	311 259 105 C	Frischlufkasten links ab Fg.-Nr. 318 000 001	1	
4	311 259 106 C	Frischlufkasten rechts ab Fg.-Nr. 318 000 001	1	
5	311 259 141 C	Schutzgitter für Frischlufkasten links bis Fg.-Nr. 317 500 000	1	
6	311 259 142 C	Schutzgitter für Frischlufkasten rechts bis Fg.-Nr. 317 500 000	1	
7	311 259 145 A	Käfigmutter M 6 für Frischlufkastebefestigung	4	
8	N 10 216 8	Sechskantschraube M 6 x 18	4	
9	N 11 524 4	Scheibe A 6,4	4	
10	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	4	
11	311 259 149 A	Dichtung für Frischlufkasten bis Fg.-Nr. 317 500 000	2	
12	311 259 149 C	Dichtung für Frischlufkasten ab Fg.-Nr. 318 000 001 bis 310 2163 309	2	
12a	311 259 149 D	Dichtung für Frischlufkasten ab Fg.-Nr. 310 2163 310 (beachte Ersatzteile-Merkblatt 8/35)	2	
-	311 259 175 A	Zug oben links 580 mm für Frischlufregulierung bis Fg.-Nr. 17 645	1	
13	311 259 175 C	Zug oben und unten links 477 mm für Frischlufregulierung ab Fg.-Nr. 17 646 bis 317 500 000	2	
14	311 259 175 D	Zug oben links 690 mm für Frischlufregulierung ab Fg.-Nr. 318 000 001	1	
-	311 259 175 E	Zug oben links für Frischlufregulierung (nur bei Verwendung mit 311 259 305 B/ 311 259 103 A)	1	
-	311 259 176 A	Zug oben rechts 430 mm für Frischlufregulierung bis Fg.-Nr. 17 645	1	

15	311 259 176 C	Zug oben rechts 280 mm für Frischluftregulierung ab Fg.-Nr. 17 646 bis 317 500 000	1	
16	113 819 776	Zug oben rechts 460 mm für Frischluftregulierung ab Fg.-Nr. 318 000 001	1	
-	311 259 176 E	Zug oben rechts für Frischluftregulierung (nur bei Verwendung mit 311 259 305 B/ 311 259 104 A)	1	
-	311 259 177 A	Zug unten links 470 mm für Frischluftregulierung bis Fg.-Nr. 17 645	1	
17	311 259 177 B	Zug unten links 590 mm für Frischluftregulierung ab Fg.-Nr. 318 000 001	1	
-	311 259 177 C	Zug unten links für Frischluftregulierung (nur bei Verwendung mit 311 259 305 B/ 311 259 103 A)	1	
-	311 259 178 A	Zug unten rechts 315 mm für Frischluftregulierung bis Fg.-Nr. 17 645	1	
18	311 259 178 C	Zug unten rechts 272 mm für Frischluftregulierung ab Fg.-Nr. 17 646 bis 317 500 000	1	
19	311 259 178 D	Zug unten rechts 360 mm für Frischluftregulierung ab Fg.-Nr. 318 000 001	1	
-	311 259 178 E	Zug unten rechts für Frischluftregulierung (nur bei Verwendung mit 311 259 305 B/ 311 259 104 A)	1	
20	N 13 330 2	Spannhülse 2,5 x 5 bis Fg.-Nr. 317 500 000	8	
21	N 13 346 1	Spannhülse 2 x 5 bis Fg.-Nr. 453 249	4	
22	311 259 197	Klemmscheibe für Zug oben links für Frischluftregulierung ab Fg.-Nr. 318 000 001	1	
23	311 259 199 B	Wasserablaufschlauch bis Fg.-Nr. 317 500 000	2	
24	311 259 199 C	Wasserablaufschlauch ab Fg.-Nr. 318 000 001	2	
25	N 14 122 8	Linsenschraube AM 4 x 8 bis Fg.-Nr. 317 500 000	4	
26	311 259 305 A	Frischluftregulierung bis Fg.-Nr. 317 500 000	1	311,313,315,317, 361,363,365,367
27	311 259 305 B	Frischluftregulierung ab Fg.-Nr. 318 000 001	1	

28*	113 819 605	Blattfeder für Frischluftregulierung	X	
-	312 259 305 A	Frischluffregulierung bis Fg.-Nr. 317 500 000	1	312,314,316,318, 362,364,366,368
29	N 14 140 5	Linsenschraube AM 6 x 15 bis Fg.-Nr. 317 500 000	2	
30	N 14 138 9	Linsenschraube AM 6 x 10 ab Fg.-Nr. 318 000 001	2	
31	N 12 226 2	Federscheibe B 6	2	
32	311 259 325	Befestigungsklammer für Züge an Frischluftregulierung ab Fg.-Nr. 17 646 bis 317 500 000	1	
33	311 259 325 B	Befestigungsklammer für Züge an Frischluftregulierung ab Fg.-Nr. 318 000 001	2	
34	113 819 607	Lager für Frischluftregulierung an Schalttafel ab Fg.-Nr. 318 000 001	2	
35	113 819 661 C	Knopf für Frischluftregulierung ab Fg.-Nr. 318 000 001	2	
36	113 819 663	Kappe für Knopf ab Fg.-Nr. 318 000 001	2	
37	311 259 345	Blattfeder für Frischluftregulierung bis Fg.-Nr. 317 500 000	4	
38	311 259 375	Rosette für Frischluftregulierung bis Fg.-Nr. 317 500 000	2	
39	113 853 615	Dichtung für Rosette bis Fg.-Nr. 317 500 000	4	
40	311 259 379 A	Taste außen für Frischluftregulierung bis Fg.-Nr. 317 500 000		
	4/61 - 7/65	466 silberbeige	1	
	8/65 - 7/66	466 silberbeige	2	315-318,365-368
	8/66 - 7/67	043 grauschwarz	2	315-318,365-368
-	311 259 380 A	Taste außen rechts für Frischluftregulierung (mit Punkt gezeichnet) bis Fg.-Nr. 315 220 883	1	
-	311 259 381 C	Taste außen für Frischluftregulierung ab Fg.-Nr. 316 000 001 bis 317 500 000	2	311-314,361-364
41	311 259 383 B	Taste innen für Frischluftregulierung bis Fg.-Nr. 317 500 000		
	4/61 - 7/65	466 silberbeige	1	
	8/65 - 7/66	466 silberbeige	1	315-318,365-368
	8/66 - 7/67	043 grauschwarz	1	315-318,365-368
-	311 259 385 D	Taste innen für Frischluftregulierung ab Fg.-Nr. 316 000 001 bis 317 500 000	1	311-314,361-364
42	N 10 904 3	Senkschraube AM 3,5 x 6 bis Fg.-Nr. 317 500 000	4	