



ZÜNDVERTEILER-ÜBERSICHT

Nr.	Kennzeichnung	ab Motor-Nr.	bis Motor-Nr.	Modell	Ersatzteile-Nr.
1	311 905 205 ZV PAU 4 R 4 ZV PAU 4 R 6	000 001	255 339	311-314, 343-346, 361-364	315 905 205 B
2	111 905 205 L ZV JU 4 R 3	255 340	633 330	315-318, 365-368	315 905 205 B
3	341 905 205 ZV JCU 4 R 3	255 340	633 330	311-314, 343-346, 361-364	311 905 205 R
4	311 905 205 R	255 340	633 330	311-314, 343-346, 361-364	311 905 205 R
5	111 905 205 M	633 331	784 309	315-318, 365-368	315 905 205 B
6	311 905 205 D	633 331	784 309	311-314, 343-346, 361-364	311 905 205 Q
7	111 905 205 N	784 310	K 0 060 000	315-318, 365-368	315 905 205 B
8	311 905 205 E	784 310	1 100 000	311-314, 343-346, 361-364	311 905 205 Q
9	315 905 205	K 0 060 001	K 0 120 744	315-318, 365-368	315 905 205 B
10	311 905 205 F	T 0 000 001	T 0 260 000	311-314, 343-346, 361-364	311 905 205 Q
11	311 905 205 G	T 0 260 001	T 0 574 185	311-314, 343-346, 361-364	311 905 205 Q
12	311 905 205 L	U 0 000 001	U 0 230 433	M 236; M 236/M 249	311 905 205 AC
13	311 905 205 P	T 0 463 430	T 0 690 000	M 249	311 905 205 S
14	315 905 205 B	K 0 120 745		315-318, 365-368	315 905 205 B
15	311 905 205 Q	T 0 574 186	T 0 690 000	311-314, 343-346, 361-364	311 905 205 Q
16	311 905 205 S	T 0 463 430	T 0 690 000	M 249	311 905 205 S
17	311 905 205 AA	T 0 690 001	April 1972	M 249	311 905 205 AA
18	311 905 205 T	T 0 690 001	April 1972	311-314, 361-364	311 905 205 T
19	311 905 205 AB	U 0 230 434	U 0 374 850	M 236	311 905 205 AC
20	311 905 205 M	U 0 230 434	U 0 502 000	M 236/M 249	311 905 205 M
21	311 905 205 AC	U 0 374 851	U 0 502 000	M 236	311 905 205 AC
22	311 905 205 AD	U 0 374 851	U 0 502 000	M 236/M 249	311 905 205 M
23	311 905 205 AE	U 0 502 001		M 236	311 905 205 AE
24	311 905 205 AF	U 0 502 001 U 5 000 001 X 0 000 001		M 236/M 249 M 239/M 249 M 27/M 249	311 905 205 AF
25	311 905 205 AJ	Mai 1972		311-314, 361-364	311 905 205 AJ
26	311 905 205 AK	Mai 1972		M 249	311 905 205 AK

HAUPTGRUPPE 9 ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG

Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Typ und Modell
ZÜNDVERTEILER				
(1)	311 905 205 M	Zündverteiler	1	
(1)	311 905 205 S	Zündverteiler	1	
(1)	311 905 205 Q	Zündverteiler	1	
(1)	311 905 205 R	Zündverteiler	1	
1	311 905 205 T	Zündverteiler	1	
(1)	311 905 205 AA	Zündverteiler	1	
(1)	311 905 205 AC	Zündverteiler	1	
(1)	311 905 205 AE	Zündverteiler	1	
(1)	311 905 205 AF	Zündverteiler	1	
(1)	315 905 205 B	Zündverteiler	1	
(2)	113 905 207	Zündverteilerkopf für Zündverteiler 1	1	
(2)	341 905 207	Zündverteilerkopf für Zündverteiler 3	1	
(2)	113 905 207 A	Zündverteilerkopf für Zündverteiler 14, 15	1	
2	111 905 207 C	Zündverteilerkopf für Zündverteiler 2, 4-13, 16-26	1	
3	341 905 217	Verteilerwelle mit Nocken für Zündverteiler 3	1	
(3)	111 905 217 A	Verteilerwelle mit Nocken für Zündverteiler 2, 5, 7	1	
4	113 905 217 A	Verteilerwelle mit Nocken für Zündverteiler 1	1	
5	111 905 221 A	Schleifkohle mit Feder für Zündverteiler 1-15	1	
6	111 905 223	Schutzsieb für Zündverteiler 1-15	2	
(7)	113 905 225 A	Verteilerläufer entstört für Zündverteiler 1	1	
(7)	113 905 225 E	Verteilerläufer entstört für Zündverteiler 14, 15	1	
7	111 905 225 F	Verteilerläufer entstört für Zündverteiler 2-13, 16-26	1	
8	111 905 227 A	Unterbrecherplatte mit Kontakten für Zündverteiler 3	1	
9	311 905 227	Unterbrecherplatte mit Kontakten für Zündverteiler 1	1	
10	111 998 053	1 Satz Unterbrecherkontakte für Zündverteiler 3	1	
11	111 998 057	1 Satz Unterbrecherkontakte für Zündverteiler 1	1	

(11)	111 998 059	1 Satz Unterbrecherkontakte für Zündverteiler 2, 5-11	1
(12)	111 998 063	1 Satz Unterbrecherkontakte für Zündverteiler 14, 15	1
12	311 998 063	1 Satz Unterbrecherkontakte für Zündverteiler 4, 12, 13, 16-26	1
(13)	N 10 703 2	Zylinderschraube AM 4 x 8 für Zündverteiler 1	1
13	N 11 246 1	Halbrundschraube AM 4 x 6 für Zündverteiler 2-15	1
14	N 12 004 1	Federring B 4	1
15	N 11 555 1	Scheibe 4, 3	1
16	111 905 231	Ausgleichscheibe für Unterbrecherhebel für Zündverteiler 1, 2, 3, 5	X
17	N 12 433 1	Sicherungsscheibe 3, 2 für Zündverteiler 2, 3, 5-11	1
(18)	111 905 237 B	Zugfeder für Unterbrecherplatte für Zündverteiler 2, 5, 7	1
18	113 905 237	Zugfeder für Unterbrecherplatte für Zündverteiler 1	1
(18)	311 905 237	Zugfeder oben für Unterbrecherplatte für Zündverteiler 6, 8	1
(18)	341 905 237	Zugfeder 7, 5 Windungen für Zündverteiler 3	1
(18)	311 905 238	Zugfeder unten für Unterbrecherplatte für Zündverteiler 6, 8, 15	1
(18)	311 905 238	Zugfeder für Unterbrecherplatte für Zündverteiler 10, 11	2
(18)	341 905 238	Zugfeder 6 Windungen für Zündverteiler 3	1
(18)	311 905 239	Zugfeder für Fliehgewichte für Zündverteiler 19	1
(18)	311 905 239 A	Zugfeder für Fliehgewichte für Zündverteiler 19	1
(18)	311 905 239 B	Zugfeder für Fliehgewichte für Zündverteiler 20	2
19	113 905 241	Abdichtscheibe für Zündverteiler 1	1
(19)	111 905 241 D	Abdichtscheibe für Zündverteiler 2-15	1
20	111 905 243	Sprengring für Mitnehmerklaue für Zündverteiler 1-15	1
21	111 905 245	Stift für Mitnehmerklaue für Zündverteiler 1-15	1
22	111 905 247	Mitnehmerklaue für Zündverteiler 1-16	1
23	111 905 249	Fiberscheibe für Verteilerwelle für Zündverteiler 1-15	X

24	113 905 249	Fiberscheibe oben für Verteilerwelle für Zündverteiler 1	1
25	311 905 250 B	Halter für Zündverteiler für Zündverteiler 1-15	1
26	311 905 267 A	Abstandshülse für Halter für Zündverteiler 1-15	1
27	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6	1
28	341 905 253	Abstandsring zwischen Verteilerwelle und Gehäuse für Zündverteiler 3	1
29	111 905 255	Ausgleichscheibe 0, 1 mm für Verteilerwelle für Zündverteiler 1-15	X
(29)	113 905 255	Ausgleichscheibe 0, 3 mm oben für Verteilerwelle für Zündverteiler 1-15	1
(29)	111 905 257 A	Ausgleichscheibe 9, 1 mm zwischen Unterbrecher- platte und Gehäuse für Zündverteiler 2, 5-11	X
30	113 905 257	Fiberscheibe zwischen Unterbrecherplatte und Gehäuse für Zündverteiler 1	1
(29)	113 905 259	Ausgleichscheibe 0, 1 mm zwischen Unterbrecherplatte und Gehäuse für Zündverteiler 1	X
31	*111 905 261	Dichtring für Zündverteiler für Zündverteiler 1-15	1
32	111 905 265	Haltefeder für Zündverteilerkopf für Zündverteiler 3	2
(32)	113 905 265	Haltefeder für Zündverteilerkopf für Zündverteiler 1	2
33	111 905 269	Befestigungsglasche für Haltefeder für Zündverteiler 1, 3	1
34	111 905 270	Befestigungsglasche mit Nase für Haltefeder für Zündverteiler 3	1
(34)	113 905 270	Befestigungsglasche mit Nase für Zündverteiler 1	1
35	N 10 703 2	Zylinderschraube AM 4 x 8 für Zündverteiler 3	2
(35)	N 10 695 1	Zylinderschraube AM 4 x 6 für Zündverteiler 1	1
(35)	N 10 697 1	Zylinderschraube AM 4 x 10 für Zündverteiler 1	1
36	N 12 004 1	Federring B 4 für Zündverteiler 1, 3	2
(39)	N 12 224 1	Federscheibe B 4 für Zündverteiler 1	1
(27)	N 11 004 2	Sechskantmutter M 4 für Zündverteiler 1	1

(39)	311 905 271	Unterdruckdose für Zündverteiler 6, 8-11, 14, 15	1
37	341 905 271	Unterdruckdose für Zündverteiler 3	1
(38)	111 905 271 B	Unterdruckdose für Zündverteiler 2, 5, 7	1
(38)	113 905 271	Unterdruckdose für Zündverteiler 1	1
(38)	311 905 271 A	Unterdruckdose für Zündverteiler 12, 19, 20, 21	1
(38)	311 905 271 B	Unterdruckdose für Zündverteiler 13, 16	1
38	311 905 271 C	Unterdruckdose für Zündverteiler 17, 18	1
(38)	311 905 271 D	Unterdruckdose für Zündverteiler 22	1
(38)	311 905 271 E	Unterdruckdose für Zündverteiler 23, 24	1
(38)	311 905 271 F	Unterdruckdose für Zündverteiler 25, 26	1
39	N 11 555 1	Scheibe 4, 3 für Zündverteiler 1-15	2
40	N 12 224 1	Federscheibe B 4 für Zündverteiler 1-15	2
41	N 10 695 1	Zylinderschraube AM 4 x 6 für Zündverteiler 1-15	2
42	N 10 261 1	Sechskantschraube M 4 x 15 für Zündverteiler 3	1
43	111 905 273	Isolierscheibe für Kondensatoranschluß für Zündverteiler 3	1
44	341 905 273	Isolierbuchse für Zündverteiler 3	1
45	341 905 275	Flachstecker für Zündverteiler 3	1
46	N 11 555 1	Scheibe 4, 3 für Zündverteiler 3	3
47	N 12 004 1	Federring B 4 für Zündverteiler 3	1
48	N 11 004 2	Sechskantmutter M 4 für Zündverteiler 3	1
49	113 905 275	Sechskantschraube für Unterbrecherhebel für Zündverteiler 1	1
50	N 12 004 1	Federring B 4 für Zündverteiler 1	1
51	113 905 277	Gewindeplatte für Zündverteiler 1	1
52	111 905 279	Haltewinkel für Unterbrecherplatte für Zündverteiler 3	1
53	N 10 695 1	Zylinderschraube AM 4 x 6 für Zündverteiler 3	1

54	N 12 004 1	Federring B 4 für Zündverteiler 3	1
55	211 415 235	Kugel für Unterbrecherplatte für Zündverteiler 3	1
56	111 905 285	Haltefeder für Kugel für Zündverteiler 3	1
57	N 10 688 1	Zylinderschraube AM 3 x 8 (auf 3 mm kürzen) für Zündverteiler 3	1
58	N 12 003 1	Federring B 3 für Zündverteiler 3	1
59	113 905 295	Kondensator für Zündverteiler 1, 3	1
60	N 10 695 1	Zylinderschraube AM 4 x 6 für Zündverteiler 3	2
61	N 12 004 1	Federring B 4 für Zündverteiler 3	2
(62)	111 905 295 A	Kondensator für Zündverteiler 2, 5, 6, 7	1
(62)	113 905 295 B	Kondensator für Zündverteiler 13, 16	1
(62)	311 905 295	Kondensator für Zündverteiler 12, 20, 21, 22	1
(62)	311 905 295 A	Kondensator für Zündverteiler 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19	1
62	311 905 295 B	Kondensator für Zündverteiler 17, 18	1
(62)	311 905 295 C	Kondensator für Zündverteiler 23 - 26	1
63	311 905 299	Leitung mit Gummitülle für Zündverteiler 1	1
(8)	311 905 301	Unterbrecherplatte mit Impulsauslösung für Zündverteiler 12, 19, 20, 21, 22	1
64	N 10 703 2	Zylinderschraube AM 4 x 8 für Zündverteiler 2, 4-15	1
65	N 12 224 1	Federscheibe B 4 für Zündverteiler 2, 4-15	1
66	N 11 004 2	Sechskantmutter M 4 für Zündverteiler 2, 4-15	1