



HAUPTGRUPPE 8 AUFBAU

Bild	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stück	Typ und Modell
SCHALTAFELAUSSTATTUNG				
ASCHER				
-	311 857 051 B	Schalttafeldeckung bis Fg.-Nr. 315 220 883	1	311, 313, 361, 363
-	315 857 051 A	Schalttafelabdeckung ab Fg.-Nr. 316 000 001 bis 316 140 226	1	311, 313, 315, 317, 361, 363, 365, 367
	8 65 - 12 65	651 pigalle - 79		
	8 65 - 12 65	671 teak - 51		
-	316 857 051 A	Schalttafelabdeckung ab Fg.-Nr. 316 000 001 bis 316 140 226	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
	8 65 - 12 65	651 pigalle - 79		
	8 65 - 12 65	671 teak - 51		
-	311 857 101	Schalttafelkasten bis Fg.-Nr. 318 500 000	1	311, 313, 315, 317, 361, 363, 365, 367
1	311 857 101 B	Schalttafelkasten ab Fg.-Nr. 319 000 001	1	311, 313, 315, 317, 361, 363, 365, 367
-	312 857 101	Schalttafelkasten bis Fg.-Nr. 318 500 000	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
-	312 857 101 B	Schalttafelkasten ab Fg.-Nr. 319 000 001 bis 310 2500 000	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
-	312 857 101 D	Schalttafelkasten ab Fg.-Nr. 319 000 001	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
2	N 15 421 3	Schnappmutter B 4, 8	1	
3	N 13 971 1	Linienblechschraube B 4, 8 x 22	1	
-	311 857 121 A	Schalttafelkastendeckel bis Fg.-Nr. 317 500 000	1	311, 313, 315, 317, 361, 363, 365, 367
4	311 857 121 C	Schalttafelkastendeckel ab Fg.-Nr. 318 000 001	1	311, 313, 315, 317, 361, 363, 365, 367
-	312 857 121 A	Schalttafelkastendeckel bis Fg.-Nr. 317 500 000	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
-	312 857 121 C	Schalttafelkastendeckel ab Fg.-Nr. 318 000 001	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
5	N 14 127 4	Linsenschraube AM 5 x 6	4	
6	N 12 225 1	Federscheibe B 5	4	
7	111 857 145 A	Pfropfen für Schaltkastendeckel	2	
8	111 857 119	Klammer für Schalttafelkasten ab Fg.-Nr. 318 000 001	1	
9	311 857 131 A	Verschuß für Schalttafelkasten bis Fg.-Nr. 174 772	1	
10	111 857 131	Verschuß für Schalttafelkastendeckel ab Fg.-Nr. 174 773 bis 317 500 000	1	
11	111 857 131 C	Verschuß für Schalttafelkastendeckel ab Fg.-Nr. 318 000 001 bis 310 2500 000 ab Fa.-Nr. 311 2000 001	1 1	315-318, 365-368; M 233, M 108: 311, 313, 361, 363
12	113 857 131	Schloß mit Schlüssel für Schalttafelkastendeckel ab Fg.-Nr. 318 000 001 bis 310 2500 000 ab Fg.-Nr. 311 2000 001	1 1	M 54 311-314, 361-364; M 54; M 234

13	111 837 219 A	Schlüssel für Schloß (eingeschlagene Nummer angeben) ab Fg.-Nr. 318 000 001 bis 310 2500 000 ab Fa.-Nr. 311 2000 001 S73 Profil SC S74 Profil SU S75 Profil SV	2 2	M 54 311-314, 361-364; M 54;
14	311 857 133	Schließkeil für Schalttafelkastendeckel bis Fg.-Nr. 174 772	1	
15	311 857 133 A	Schließkeil für Schalttafelkastendeckel ab Fg.-Nr. 174 773 bis 317 500 000	1	
16	311 857 169	Schnappmutter für Schließkeil bis Fg.-Nr. 317 500 000	1	
17	N 13 967 1	Linsenblechschraube B 4, 2 x 19	2	
18	N 12 121 2	Sicherungsscheibe A 4, 3	2	
19.	113 819 661 C	Knopf für Schalttafelkastendeckelverschluß ab Fg.-Nr. 318 000 001 bis 310 2500 000 ab Fg.-Nr. 311 2000 001	1 1	315-318, 365-368 ; M 233
20	111 857 499	Kappe für Knopf für Schalttafelkastendeckelverschluß ab Fg.-Nr. 318 000 001 bis 310 2500 000 ab Fa.-Nr. 311 2000 001	1 1	315-318, 365-368 ; M 233
-	311 857 205 A	Schalttafelabdeckung bis Fg.-Nr. 315 220 883	1	311, 313, 361, 363
21	311 857 205 C	Schalttafelabdeckung bis Fg.-Nr. 315 220 883 ab Fg.-Nr. 316 000 0001 bis 310 2500 000 mitverwenden: bis Fg.-Nr. 317 500 000 311 857 641 B (041) 041 schwarz	1 1	315, 317, 365, 367 311, 313, 315, 317, 361, 363, 365, 367
22	311 857 205 E	Schalttafelabdeckung ab Fa.-Nr. 311 2000 001	1	311, 313, 315, 317, 361, 363, 365, 367
-	312 857 205 A	Schalttafelabdeckung bis Fg.-Nr. 315 220 883	1	312, 314, 362, 364
-	312 857 205 C	Schalttafelabdeckung bis Fg.-Nr. 315 220 883 ab Fg.-Nr. 316 000 001 bis 310 2500 000 mitverwenden: bis Fg.-Nr. 317 500 000 311 857 641 B (041) 041 schwarz	1 1	316, 318, 366, 368 312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
-	312 857 205 E	Schalttafelabdeckung ab Fa.-Nr. 311 2000 001	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368

23	311 857 197	Kegelscheibe für Schalttafelabdeckung bis Fg.-Nr. 310 2500 000 ab Fg.-Nr. 311 2000 000	7 2	
24	N 14 087 3	Linsensenkblechschraube B 3,5 x 16 bis Fg.-Nr. 310 2500 000 ab Fg.-Nr. 311 2000 001	7 2	
25	111 837 445	Senkblechschraube 3,5 x 13 für Schalttafelabdeckung	7	
26	311 857 209 B	Zierritter für Lautsprecheröffnung ab Fg.-Nr. 311 2000 001	1	
27	311 857 229	Unterlage für Zierritter-Lautsprecheröffnung ab Fg.-Nr. 311 2000 001	1	
28	113 857 113	Klemmscheibe ab Fg.-Nr. 311 2000 001	4	
29	311 857 305 C	Gehäuse für Ascher bis Fg.-Nr. 310 2500 000	1	
30	311 857 305 D	Gehäuse für Ascher ab Fg.-Nr. 311 2000 001	1	
31	N 13 968 1	Linienblechschraube B 4,8	2	
32	311 857 309 B	Aschereinsatz bis Fg.-Nr. 310 2500 000 mitverwenden: bis Fg.-Nr. 316 500 000 311 857 339 A	1	
33	311 857 311 C	Aschereinsatz ab Fg.-Nr. 311 2000 001	1	
34	311 857 339 A	Deckel für Aschereinsatz ab Fg.-Nr. 317 000 001 bis 310 2500 000	1	
35	311 857 339 B	Deckel für Aschereinsatz ab Fg.-Nr. 311 2000 001	1	
36	N 12 225 1	Federscheibe B 5	1	
37	N 11 005 2	Sechskantmutter M 5	1	
38	311 857 351	Deckel für Aschereinsatz bis Fg.-Nr. 316 500 000	1	
39	311 857 371	Bügel für Aschergehäuse bis Fg.-Nr. 310 2500 000	1	
40	N 13 971 1	Linienblechschraube B 4,8 x 22	1	
41	311 857 375	Griff für Ascher bis Fg.-Nr. 239 748	1	
42	311 857 377 C	Griff für Ascher ab Fg.-Nr. 239 749 bis 316 500 000	1	
43	N 12 224 1	Federscheibe B 4	2	
44	N 10 698 1	Zylinderschraube AM 4 x 12	2	
45	113 857 405 C	Ascher für Seitenverkleidung rechts ab Fg.-Nr. 221 975 bis 317 500 000	1	315-318, 365-368

(47)	113 857 405 E	Ascher für Seitenverkleidung ab Fg.-Nr. Mai 1972	2	311-314, 361-364
	5/72 -	043 grauschwarz	1	315-318, 365-368
46	311 857 405 A	Ascher für Seitenverkleidung bis Fg.-Nr. 317 500 000	2	311-314, 361-364
	4/61 - 7/67	043 grauschwarz		
47	311 857 405 B	Ascher für Seitenverkleidung ab Fg.-Nr. 318 000 001 bis April 1972	2	311-314, 361-364
	8/67 - 4/72	043 grauschwarz	1	315-318, 365-368
48	311 857 431 A	Deckel für Ascher ab Fg.-Nr. 318 000 001 bis April 1972	2	311-314, 361-364
	8/67 - 4/72	043 grauschwarz	1	315-318, 365-368
49	311 857 445 B	Griff für Ascher ab Fg.-Nr. 317 000 001 bis 317 500 000	2	311-314, 361-364
	8/66 - 7/67	043 grauschwarz		
50	113 857 113	Klemmscheibe bis Fg.-Nr. April 1972	4	311-314, 361-364
51	311 857 469	Verschlußstopfen für Schalttafelöffnung (beheizbare Rückblickfensterscheibe) bis Fg.-Nr. 311 2129 850	1	
-	113 959 623	Verschlußstopfen für Schalttafelöffnung (beheizbare Rückblickfensterscheibe) ab Fg.-Nr. 311 2129 851	1	
-	113 857 057	Verschlußstopfen für Schalttafelöffnung (Sicherheitsgurt - Warnsystem) ab Fg.-Nr. 312 2066 942	1	
52	113 857 489	Verschlußstopfen für Schalttafelöffnung 14 mm Ø (Standheizungsschalter)	1	
-	113 857 490	Verschlußstopfen für Schalttafelöffnung 10 mm Ø (Frischluftheizschalter)	1	
-	113 857 490 A	Verschlußstopfen für Schalttafelöffnung 20 mm Ø (Zweikreisbremskontrolleuchte)	1	
53	311 857 491	Abdeckkappe für Mantelrohr ab Fg.-Nr. 318 000 001 bis 311 2500 000	1	311, 313, 315, 317, 361, 363, 365, 367
-	311 857 491 B	Abdeckkappe für Mantelrohr-Oberteil ab Fg.-Nr. 312 2000 001	1	311, 313, 315, 317 361, 363, 365, 367
-	312 857 491	Abdeckkappe für Mantelrohr ab Fg.-Nr. 318 000 001 bis 311 2500 000	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
-	312 857 491 B	Abdeckkappe für Mantelrohr-Oberteil ab Fg.-Nr. 312 2000 001	1	312, 314, 316, 318, 362, 364, 366, 368
54	N 11 521 1	Scheibe A 3,7	2	
55	N 13 961 2	Linienblechschraube B 3,9 x 13	2	
56	311 857 495	Rosette für Deckelschloßbetätigung ab Fg.-Nr. 319 000 001	1	

-	311 857 497	Abdeckkappe für Mantelrohr-Unterteil ab Fg.-Nr. 312 2000 001	1	
-	N 13 961 2	Linsenblechschraube B 3,9 x 13	2	
-	N 13 957 2	Linsenblechschraube B 3,5 x 9,5	1	
-	N 11 522 2	Scheibe A 4,3	1	
-	311 805 241	Abdeckung für Warnlichtschalter ab Fg.-Nr. 311 2000 001	1	311, 313, 315, 317 361, 363, 365, 367
-	311 805 242	Abdeckung für Warnlichtschalter ab Fg.-Nr. 311 2000 001	1	312, 314, 316, 318 362, 364, 366, 368

www.typ3.info